

---

## Indice

- 2 Registra la garanzia
- 3 Inizia a usare il tuo purificatore
- 4 Cambio del filtro
- 4 Manutenzione della macchina

# Grazie per aver scelto il purificatore ventilatore Dyson.

## Registra subito la garanzia

Continuiamo a prenderci cura delle nostre macchine anche dopo il tuo acquisto. Saremo sempre a tua disposizione per aiutarti, anche al termine del periodo di garanzia.

**I tuoi vantaggi esclusivi**

**Riparazione e sostituzione dei pezzi gratuite**

**Sostituzione senza problemi**

**I consigli degli esperti Dyson. Sette giorni a settimana**

**Video dimostrativi e suggerimenti utili**

## Come possiamo aiutarti?

Risolvi un problema

Ottieni suggerimenti e istruzioni per l'uso

Scopri di più sulla tecnologia e sugli altri prodotti Dyson

## Assistenza clienti Dyson


Se hai delle domande sul purificatore ventilatore personale Dyson chiama il nostro servizio di assistenza o contattaci tramite il sito web. Ricorda di avere a portata di mano il numero seriale della macchina, il nome del negozio dove l'hai acquistata e la data d'acquisto.

# Inizia a usare il tuo purificatore


## Informazioni filtro

Accensione/  
Spegnimento

Controllo del  
flusso d'aria



Oscillazione




Per diffondere l'aria nella stanza premi il pulsante "Oscillazione" sul telecomando.

Per interrompere l'oscillazione premi di nuovo il pulsante.

## Timer modalità notturna

Il purificatore ventilatore Dyson si spegne automaticamente in base all'intervallo di tempo selezionato.

Per impostare l'ora: fai scorrere le ore premendo il pulsante del timer.




### Direzione del flusso d'aria

Per cambiare la direzione del flusso dell'aria metti la mano sulla sfera.

Per orientare il flusso dell'aria verso l'alto fai scorrere la sfera in avanti.

Per orientare il flusso dell'aria verso il basso fai scorrere la sfera indietro.




Il telecomando è magnetico e può essere riposto sulla parte anteriore del purificatore ventilatore Dyson.

Attacca la spina e premi il pulsante di accensione che si trova sul retro della macchina.

# Cambio del filtro


Per ottenere sempre ottime prestazioni dal purificatore ventilatore Dyson è importante pulirlo regolarmente e controllare che non vi siano ostruzioni.

Non utilizzare mai la macchina senza il filtro.



## Manutenzione della macchina

Per ottenere sempre ottime prestazioni dal purificatore ventilatore Dyson è importante pulirlo regolarmente e controllare che non vi siano ostruzioni.



### Pulizia del purificatore ventilatore Dyson

#### Pulizia regolare

Spazzola con una spazzola morbida l'esterno della macchina per rimuovere lo sporco dalla rete.

Per pulire la sfera utilizza un panno asciutto e morbido che non lasci peli.

#### Pulizia profonda

Quando effettui il cambio del filtro pulisci la macchina da cima a fondo.

Una volta rimosso il filtro, utilizza una bocchetta a lancia flessibile Dyson (o un pennello pulito a manico lungo) per rimuovere ogni residuo dalla base della macchina.

### Codici di errore

Se appare un codice di errore, spegni e riaccendi la macchina. Se il codice di errore non scompare, contatta l'assistenza clienti Dyson.